

ROLL / GREI / UPGREI

WYTYCZNE INSTALACYJNE



1. Instrukcja

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu. Aby zapewnić prawidłowe działanie podłogi pływającej, konieczne jest przestrzeganie i wykonanie poniższych wskazówek.

2. Transport i przechowywanie

- Zawsze transportować w oryginalnym opakowaniu.
- Uszkodzenia opakowania należy natychmiast naprawić (za pomocą folii plastikowej i taśmy klejącej).
- Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Po usunięciu oryginalnego opakowania chronić przed wilgocią.
- Podczas przechowywania należy pamiętać, że dozwolone jest układanie piętrowo maksymalnie dwóch palet.
- Warunki panujące w miejscu przechowywania, w tym temperatura, powinny odpowiadać warunkom panującym w miejscu montażu. Jeśli temperatura w miejscu przechowywania znacznie różni się od temperatury w miejscu montażu, zaleca się aklimatyzację płyt podwylewkowych ROLL, GREI i UPGREI przez co najmniej 24 godziny.
- Przy prawidłowym przechowywaniu płyty zachowują swoją użyteczność przez długi czas bez utraty właściwości użytkowych.

3. Montaż

3.1 Przygotowanie miejsca montażu

Powierzchnia montażowa musi być oczyszczona ze śmieci, wolna od olejów, smarów i innych zanieczyszczeń oraz nie może mieć żadnych ostrych krawędzi. Zalecana nierówność płyty spodniej wynosi -10 mm przy użyciu 2-metrowej listwy. Punktowe wypukłości i nierówności powierzchni mogą prowadzić do powstania mostków dźwiękowych i/lub wahań grubości jastrychu.

3.2 Przegroda paroizolacyjna (opcjonalnie)

W razie potrzeby należy ułożyć odpowiednią przegrodę paroizolacyjną.

3.3 Izolacja obwodowa



Przymocować pas izolacji wzdłuż wszystkich ścian oraz wokół wystających elementów pionowych. Pas izolacji musi wystawać ponad całkowitą grubość konstrukcji i być widoczny przez cały czas trwania montażu, aż do ostatniego etapu. Pionowe połączenia należy uszczelnić taśmą klejącą.

3.4 ROLL/GREI/UPGREI



Ułożyć płyty tak, aby granulki gumowe były skierowane w dół. Sąsiadujące ze sobą płyty należy połączyć za pomocą dołączonej taśmy klejącej, kierując się liniami przerywanymi. Płyty ułożyć bezpo-

średnio przy pionowym pasie izolacji obwodowej, dokładnie sprawdzając, czy między płytami a pasem nie pozostały żadne szczeliny. Połączenie należy uszczelnić odpowiednią taśmą klejącą o wysokiej wytrzymałości na rozdieranie.

3.5 Uszczelnianie połączeń



Uszczelnić końce płyty odpowiednią taśmą, aby zapobiec ich przesuwaniu się podczas układania jastrychu.

Uwaga: Sztywne przebicia warstwy izolacyjnej powodują mostki dźwiękowe i należy ich unikać!

3.6 Folia PE (opcjonalnie)



Rozłożyć na płytach folię PE, tak aby krawędzie nakładały się na siebie o co najmniej 20 cm, i wywinąć ją wzdłuż wystających pionowych elementów. Połączenia uszczelnić taśmą.

3.7 Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (opcjonalnie)



Podczas montażu systemów ogrzewania/chłodzenia podłogowego należy zadbać o równomierne i ostrożne rozmieszczenie podkładek dystansowych, aby uniknąć uszkodzenia płyt. To samo dotyczy podkładek dystansowych prętów zbrojeniowych betonu.

Uwaga: Nie należy stosować systemów mocujących, które przebijają płyty takie jak zszywki lub spinacze.

3.8 Wylewka



Wylewkę, płytę posadzkową lub elementy suchej zabudowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Zalecenie: W przypadku gdy temperatura jastrychu przekracza 180 °C, należy zastosować odpowiednią warstwę izolacji termicznej.

3.9 Wykończenie podłogi



Zamontować warstwę wykończeniową posadzki i listwy cokołowe. Następnie usunąć wystający pas izolacji obwodowej i folię PE.

Uwaga: Jakiegokolwiek sztywne połączenie między pionową ścianą/cokole/listwami przypodłogowymi a wykończeniem podłogi spowoduje powstanie mostków dźwiękowych i należy go unikać!

4. Trwałość i recykling

ROLL, GREI i UPGREI to trwałe produkty elastomerowe.

Po zakończeniu okresu użytkowania obiektu można je usunąć mechanicznie i poddać recyklingowi termicznemu.

Odpady powstałe podczas montażu można przekazać do recyklingu, umieszczając je w standardowych pojemnikach na odpady z tworzyw sztucznych. Żaden z użytych materiałów nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

5. Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja montażu ma na celu wyłącznie wsparcie i doradztwo dla klientów oraz ich wykonawców podczas montażu akustycznych płyt podłogowych ROLL, GREI i UPGREI, które są produkowane przez firmę Isolomma SRL.

Firma Getzner Werkstoffe przedstawia w nich znane wymagania i problematykę.

Niniejsze wytyczne montażowe zostały przygotowane z najwyższą starannością. Jednak ze względu na szeroki zakres różnych metod budowlanych i wymagań firma Getzner Werkstoffe nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za kompletność niniejszych wytycznych montażowych.

W szczególności firma Getzner Werkstoffe nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy montaż mat akustycznych ROLL, GREI i UPGREI. W przypadku nieprawidłowego montażu firma Getzner Werkstoffe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek negatywne skutki dla właściwości / jakości płyt akustycznych ROLL, GREI i UPGREI ani ich działania.

Zdecydowanie zaleca się, aby montaż został przeprowadzony przez profesjonalistę lub fachowca. Wszelkie pozostałe prawa zastrzeżone. Ujawnianie treści osobom trzecim jest wyraźnie zabronione.

Wszystkie informacje i dane opierają się na naszej aktualnej wiedzy. Mogą one służyć jako wskazówki dotyczące montażu płyt akustycznych ROLL, GREI i UPGREI. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Wytyczne dotyczące montażu w innych językach są dostępne na naszej stronie internetowej.